

LED 卓上クリップファン

ホワイト

AW-CL094LED(WH)

ブラック

AW-CL094LED(BK)

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項を「△危険」「△警告」「△注意」に区分して安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

△ 危険 使用者が死亡または重症を負う危険が発生する可能性が想定される内容

■この製品にはリチウムイオン蓄電池が内蔵されています。

- ☐ 本体に内蔵しているバッテリーは下記の内容を守ってお取り扱いください。
 - 火の中へ投下したり加熱しない ○高温になる場所に放置しない
 - 分解・改造をしない ○水で濡らさない ○衝撃を与えたり傷をつけたりしない
 - 高温/多湿になる場所での放置/使用はしない
 - 車内で使用する際は車内温度が上がるため放置しない
 - 充電中、保管時に異臭を発したり、異常に発熱したり、今までと異なることに気がついたときは使用しない ○充電中はそのまま外出などせずに目を離さない
- ※万が一、液漏れした場合は素手で触らないでください。また、液が目に入った場合はこすらずにきれいな流水で洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

△ 警告 使用者が死亡または重症を負うことが想定される内容

- ☐ 異常(○変形している ○異常に熱くなる ○煙が出る ○異音をする ○異臭がするなど)があるとき、または落下などにより破損したときは電源を切り、USBケーブルを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。
- ☐ 改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店またはAir Flowサポートセンターにご相談ください。
- ☐ 落下させたり強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。
- ☐ すき間などから金属物などの異物を入れないでください。
機器内部のショートや発熱により 火災や感電の原因となります。

□次のようにUSBケーブルが破損するようなことはおやめください。火災や感電の原因となります。

○ねじる ○引っ張る ○無理に曲げる ○束ねる ○加工する ○重い物を載せる
○挟み込む ○傷つける

□水につけたり、水をかけたりしないでください。

機器内部のショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

□濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。

□お子様だけで使用させないでください。思わぬ事故や感電、けがの原因となります。

□次のような場所で保管しないでください。

○暖房器具や火器の近く ○直射日光の当たる場所 ○炎天下の車内など高温になる場所
○シンナーなどの有機溶剤やガスを使用している近く ○加湿器の近く
○風呂場などの湿気の多い場所 ○乳幼児やペットの近く

⚠ 注意 使用者が傷を負う、または物的損害の発生が想定される内容

□長時間同じ場所に風を当て続けしないでください。健康を害することがあります。

□USBプラグ・ポートにゴミやホコリ、金属片などを付着させないでください。

発熱や発火の原因となります。

□充電をしたまま放置しないでください。


□布などで覆わないでください。発火・けが・故障の原因となります。

□お手入れの際は、シンナー・ベンジン・アルコールを使用しないでください。

その他

□右図の丸い部分は回転しません。

無理に動かすと故障の原因となります。



■ウェルドラインについて

外観にスジのように見える箇所がある場合があります。

これは樹脂成形上の「ウェルドライン」と呼ばれるもので、ヒビやキズではありません。強度などに問題なく、ご使用にはまったく支障ありません。


■内蔵リチウムイオンバッテリーについて

内蔵バッテリーは交換できません。

※寿命はお使いの周囲温度や使用時間などにより異なります。

各部のなまえ

後ガード ファン LEDライト



ポール

充電ランプ

USB Type-Cポート

クリップ

最大口径4cmまで

⚠ 警告
ぐらつく場所では
使わないでください



回転式ルーバー

○回転ノブを回して運転中に回転させる
ことができます

⚠ 警告

回転式ルーバーは取り外さないでください

回転ノブ

しめる:
回転式ルーバーの
回転が止まる

ゆるめる:
回転式ルーバーが回転する

○回転式ルーバーを回転させることで通
常よりも広範囲に風を拡散させることが
できます

⚠ 警告

回転ノブをしめ過ぎないでください。割れ
るおそれがあります



操作部

首振り
ランプ



首振りボタン

ライト
ランプ



ライトボタン


電源
ランプ



電源/風量
ボタン

充電用USBケーブル(付属品)

USB Type-Cポート側
本機へ



USBポート側

ACアダプタ(市販品)や
パソコンのUSBポートへ

⚠ 警告 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください

使いかた

■充電する

□付属の充電用USBケーブルを接続して充電します。

USB Type-Cポート




充電用ランプ

充電中…赤く点滅

充電完了…赤く点灯

USBケーブルを外すと
消灯



注意 充電完了後は早めにUSBケーブルを外してください。
※満充電に近い状態で充電をくり返すとバッテリーの
寿命が短くなります。



USBポート側
ACアダプタ(市販品)や
パソコンのUSBポートへ

※充電中でも使えます。

■運転する

□電源／風量ボタンを押して電源を入れます。

首振り
ランプ



首振り
ボタン

首振りをON/OFF
※左右約60°の範囲

ライト
ランプ



ライト
ボタン


…ライトをON/OFF

電源
ランプ



電源／風量
ボタン

押すたびに下記の
順で運転が切り
替わります



◎電池の残量について


首振りランプ・ライトランプ・電源ランプの状態で電池残量が確認できます。

○青く点灯…電池残量あり


○青く点滅…電池残量なし→充電してください

■風向きの調節

◎首の角度調節



上下約70°




左右約60°

⚠ 警告 可動範囲を超えて動かさないでください


◎ボールの回転

○ボールは約320°の範囲で回転することができます。



⚠ 警告

首を持って回転させないでください。
故障の原因となります



お手入れのしかた

- 汚れが気になる場合は、水で薄めた台所用中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭きとってください。
- 水洗いはしないでください。感電、漏電のおそれがあります。
また、故障の原因となります。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の高いものや、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。

USBケーブルをアダプタなどに差したまま作業すると、やけどや感電事故の
⚠ 警告 原因となります。機器を掃除するときは電源を切り、必ずUSBケーブルを抜いてください。

製品仕様

入	力：DC5V 1A(USB充電式)
充 電 電 池	：リチウムイオン蓄電池3.7V 2000mAh
充 電 時 間	：約2時間 ※接続機器の電源供給能力により異なります。
外 形 寸 法	：約 W138 X D120 X H230mm
本 体 質 量	：約365g
材 質	：本体/ABS樹脂
付 属 品	：USB-Type-C ケーブル(充電用/約80cm)、 取扱説明書つき保証書

連続使用時間 ※100%充電時の目安

	弱	中	強	LED点灯のみ 使用 約10時間
送風機のみ使用	約8時間	約4時間30分	約2時間30分	
送風機+LED点灯	約5時間	約3時間	約2時間	

■廃棄する場合

この製品にはリチウムイオン蓄電池が内蔵されています。
不要になった電池は、分解せずに本体と一緒にリサイクル協力店へお持ちいただくか、お住まいの自治体の規定に従って廃棄してください。

※本取扱い説明書、製品パッケージに使用している写真やイラストはイメージです。

実際の製品とは多少異なることがあります。

※品質改善のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。ご了承ください。

アフターサービスについて

保証書について

本書は保証期間中に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。所定記入欄に必要な事項をご記入いただき、お買上げの販売店またはAir Flowサポートセンターへ修理をご依頼ください。

※販売店のご記入がない場合、本書は有効になりません。ご記入のない場合は直に販売店にお申し出ください。

- 保証期間はお買上げ日から6ヶ月間です。保証対象は製品本体のみです。
- 保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎていても、修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。お買上げの販売店またはAir Flowサポートセンターへご相談ください。

無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品などでお買上げの販売店に修理依頼ができない場合は、Air Flowサポートセンターへご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障および損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、設置場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りその他の外部要因による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用としての長時間使用、車両や船舶への搭載など)に使用された場合の故障や損傷
 - (ホ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
 - (チ) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどで入手された場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証致しかねます。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店またはAir Flowサポートセンターへご相談ください。
- 品質改善のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。ご了承ください。