


Portable Twin Fan

取扱説明書



この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

※写真・イラストはイメージです。 ※仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

MADE IN CHINA

安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。
ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

 おこなわない。  分解・修理・改造はしない。  水をかけない。

 必ず指示に従い、おこなう。

使用上の注意

- お買い上げ時は十分に充電されておりません。充電してからお使いください。
- 使用しないときは、必ずUSBコネクタを充電ポートから抜いてください。
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
- ケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。
コネクタの根元部分を持って着脱してください。
- USBケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。
ショート・発火の原因になります。
- 本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失（データの損失・破損を含む）につきましては、弊社ではいかなる責任も負いません。
- 本製品は、防水構造ではありません。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
使用後は、分解しないで本体ごとお買い上げの販売店または自治体の指示に従って破棄してください。
- 電池残量が少なくなったままの状態、長期間放置しないでください。充電できなくなるおそれがあります。


⚠ 警 告

- ❗ 小さなお子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。感電やけがの原因になります。
- ⊗ 本製品を濡らさないでください。濡れた手で本体やケーブルに触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。
- ⊗ ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用、保管しないでください。火災や感電の原因になります。
- ⊗ 高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しないでください。感電や故障の原因になります。
- ❗ 可燃性のシンナー、塗料などの有機溶剤、ガスを使用している場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ⊗ 本製品の分解・改造はしないでください。感電や故障、破損の原因になります。

⚠ 注 意

- ⊗ 内部に、指や異物を入れないでください。けがや故障、破損の原因となります。不安定な場所に置いたり、ぐらつく場所で使用しないでください。落下して、けがや故障、破損の原因になります。
- ⊗ 布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけたりしないでください。けがや故障、破損の原因となります。
- ❗ 万一炎や煙が出たり異音異臭がしたらすぐに電源を切り使用を中止してください。火災や感電の原因になります。
- ❗ 故障や破損した状態で使用はしないでください。感電やけがの原因になります。

各 部 名 称



フル充電使用時間

1. 本体のフル充電時間は約 4 時間です。

2. 使用時間

弱	中	強
約 3 時間	約 2 時間	約 1 時間

※新品時の目安

※時間は使用環境によって異なります。

製品メンテナンス

1. 製品購入後 2 時間以上充電してからご使用くださいますようお願い申し上げます。
2. 1ヶ月に1回の割合で充電し、過放電によるバッテリーの損傷を防いでください。

使用方法

【充電】

- ① 出力が DC5V/1A 以上の USB 電源アダプタをご用意してください。
- ② 電源スイッチが OFF であることを確認してください。
- ③ 電源アダプタに付属の電源用 USB ケーブルを接続し本体とも接続して充電してください。


【扇風機】

- ① ハンドルにある電源ボタンを長押しすると風量弱で扇風機が起動します。
- ② 扇風機は風量(弱 / 中 / 強)三段階を電源ボタン短押しで切り替えることができます。
- ③ 電源ボタンを再度長押しすると扇風機が停止します。

【LED】

- ① ハンドルにある電源ボタンを 2 回短押しすると LED ライトが点灯します。
- ② 電源ボタンを再度 2 回短押しすると LED ライトが消灯します。

電源ボタン / LED ライト



【製品仕様】

品名	Portable Twin Fan
型番	AW-HF0675WFAN
本体サイズ	約 172×80×35mm(台座含まず)
質量	約 126g (台座含まず)
材質	本体：ABS 樹脂 / 羽根：PP
バッテリー容量	2,000mAh (PSE 認証済みバッテリー)
入力	DC5V/1A
風量	3 段階
充電時間	約 4 時間
連続使用時間	最大約 3 時間 (使用環境による)
付属品	USB 充電ケーブル、ストラップ、台座、取扱説明書